

AICARE – bezkontaktný teplomer, (merač teploty)

Odporúčané použitie:

Bezkontaktný telový infračervený teplomer je navrhnutý na meranie teploty povrchu tela a čela pre deti a dospelých bez kontaktu s ľudským telom. Môže byť použitý zákazníkom v domácnosti v súlade s ASTM 1965-1988 štandardnou špecifikáciou pre infračervené teplomery na určovanie teploty pacienta.

Meranie teploty: Priložte teplomer (merač teploty) vo vzdialenosti 5 cm od pokožky a stlačte spínač.

Vlastnosti

Precízne bezkontaktné meranie teploty.

Zabudovaný laserový ukazovateľ.

Užívateľsky voliteľný stupeň ° C alebo ° F (cez tlačidlo Mode-režim, tlačidlo stlačte a držte viac ako 5 sekúnd).

Rozsah automatického výberu a rozlíšenie displeja 0,1 ° C (32,18 ° F). Merané minimum 32,0 ° a maximum 42,9 ° C . Teplota nad 42,9 ° C sa zobrazí na displeji ako „HI“ – HIGH vysoká teplota.

Automatické uchovávanie údajov a automatické vypnutie. Posledné namerané údaje si prezriete pomocou tlačidiel **VĽAVO** a **VPRAVO** (je možné pozrieť posledných 32 záznamov).

Alarm vysokej teploty (predvolená hodnota prahu alarmu je 38 ° C (100,4 ° F).

Balenie: obsahuje jeden teplomer a návod na použitie.

Batérie 2x AAA – nie sú v balení.

