

## Návod na ošetrovanie a používanie tašiek, vakov, obalov a kabeliek:

### Ďakujeme za zakúpenie výrobku. Pre jeho dlhšiu životnosť:

- chráňte pred mechanickým poškodením, roztrhnutím a odreninami  
(ako sú učebnice, ťažké športové náčinio, tvrdé, ostré, špicaté predmety)
- chráňte pred otvoreným ohňom, priamymi účinkami tepelného zdroja a nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu
- nenamáčajte a neperte v práčke
- nevystavujte venkajšiemu a vnútornému pôsobeniu vody
- pri lakovaných materiáloch nevystavujte silným mrazom
- baterie siť výhradne na oboch popruhoch
- hmotnosť obsahu musí byť úmerné typu výrobku a pevnosti materiálu, pretože výrobok nepreťažujte nad povolenú nosnosť
- v prípade, že výrobok potrebujete odložiť na dlhšiu dobu, je vhodné vložiť ho do vzdušného textilného ebalu. Výrobky vyžadujú pri uložení dostatočný priestor, aby sa udržala ich forma. Pokiaľ produkt nepoužívate, snažte sa udržať jeho tvar (napr. vyplniť novinami alebo akýmkoľvek iným papierom)



- textilný výrobok sa nesmie prať vovode



- textilný výrobok sa nesmie sušiť v bubnovej prádke so sušičkou



- sušiť vo zvislej polohe (zavesené) bez žmýkania a / alebo odstránenia



- žiadne chemické čistenie



- textilný výrobok sa nesmie žehliť



- bielenie nie je možné

## Ošetrovanie materiálov

---

### Výrobky z prírodnej usne

- pre pravidelnú starostlivosť používajte navlhčenú špongiu a jemný krém na kožu
- škvrný od pera odstraňovať vatovou tyčinkou namočenou v zmesi voda-lieh 1:1
- mokré škvrný na semišových (velúrových) povrchoch nevytieraj - nechaj voľne vyschnúť
- kabelku z hladkej usne utrite do sucha utierkou
- farebné rozdiely a kresba materiálu nie sú chybou, ale potvrdzujú prírodné materiály

### Výrobky z umelých materiálov.

- čistiť navlhčenou handričkou a utrieť do sucha
- pri namočení nechaj voľne usušiť pri izbovej teplote

### Výrobky z textilu a nylonu:

- čistiť vlhkou špongiou a jemným neutrálnym čistiacim prostriedkom, následne utrieť do sucha, nesušiť v sušičke
- neprať v práčke, nevystavovať priamemu teplu, neaplikovať prací prostriedok priamo na čistený materiál

### Návod na čistenie a ošetrovanie batohov a rucksakov:

- v prípade nutnosti ošetríte výrobky molitanovou špongiou namočenou v mydlovej vode (teplota vody nesmie prekročiť 30°C)
- následne batoh umyte molitanovou špongiou namočenou v čistej vode (teplota vody nesmie prekročiť 30°C)
- v žiadnom prípade neprať v práčke
- k ošetrovaniu nepoužívajte organické rozpúšťadlá, či iné chemikálie, alebo iné čistiace prostriedky obsahujúce brúsne častice
- batohy nepreťažujte! Doporučená záťaž je uvedená na výrobku

### Skratky použitých materiálov.

POP	polypropylén	CV	viscosa, viskóza
PES	polyester	PTFE	teflon (gore-tex)
PAD	polyamid	PP	polypropylén
PU	polyuretán	CO, BA	cotton, bavlna
PAM	polyacryl	WO	wool, vlna

## POSTUP NASTAVENIA BATOHU

1. Batoh naplňte závažím, najlepšie v podobnej váhe, akú bude mať Vaša výbava.
2. Uvoľnite nosné popruhy - vrátane bedrového popruhu, ramenných popruhov a hrudného popruhu, vrchných balančných doťahov a bedrových stabilizátorov. Pokiaľ má batoh nastaviteľný chrbtový systém, nastavte ho do vašej správnej polohy.
3. Batoh si nasadíte na chrbát, nastavte si bedrový popruh na boky a dotiahnite. Utiahnite ramenné popruhy tak, aby pohodlne sedeli. Hmotnosť batohu sa rozkladá medzi ramenné popruhy a bedrový popruh práve dotiahnutím alebo povolením ramenných popruhov. Ramenné popruhy príliš nedoťahujte, väčšinu váhy by mal niesť bedrový popruh.
4. Vrchné balančné doťahy slúžia k pritiahnutiu/povoleniu ramenných popruhov k/od batohu. Toto nastavenie má veľký vplyv na stabilitu vrchnej časti batohu. Dotiahnutím popruhov pritiahnete vrchnú časť batohu k chrbtu. Doťahy nastavte tak, aby ste sa s batohom na chrbte cítili pohodlne. Počas túry budete pravdepodobne doťahy prestavovať v závislosti od zmien terénu.
  - a) povolením nosných a balančných popruhov sa batoh odkloní od chrbta a umožní prúdenie vzduchu a ochladenie chrbta. Náklad ale nebude úplne stabilný.
  - b) pritiahnutím nosných a balančných popruhov sa zmenší medzera medzi batohom a chrbtom a batoh sa stane stabilnejším.
5. U niektorých batohov nájdete na každej strane bedrového popruhu prídavné doťahy bedrového stabilizátora. Ich dotiahnutím sa batoh pritiahne k bedrovej časti chrbta a stabilizuje sa spodná časť batohu. Doťahy nastavte podľa pocitu tak, aby batoh pohodlne sedel. Počas túry budete pravdepodobne doťahy nastavovať v závislosti od terénu.
6. Úplne nakoniec zapnite a pritiahnite hrudný popruh. Jeho posadenie je väčšinou 5 - 8 cm pod kľúčnou kosťou.

